「どこでも発電シリーズ」オプション
連結用ケーブル　　G-C01

取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



安　全　上　の　ご　注　意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠注意

環境温度が６０℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい
故障の原因になります。

高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい
故障の原因になります。

水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい
故障の原因になります。

分解禁止

ヒューズ交換以外の分解や修理・改造をしないで下さい
故障や火災の原因になり危険です。

■　注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
■　取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕　様

本製品は、どこでも発電シリーズ　モバイルソーラーユニット「GSR-110B」「GSR-111B」、外部バッテリー「GSB-01」、連結ユニット「G-J01」を接続するための連結用ケーブルです。



品名	連結用ケーブル
型式	Ｇ－Ｃ０１
入力プラグ形状	ヒューズ付シガープラグ
出力プラグ形状	ＤＣジャック　２．１ｍｍ
保護機能	ガラス管ヒューズ（２Ａ　３０mm）
付属品	予備ヒューズ

ご使用方法

１）ＧＳＲ本体のシガーソケットに本連結用ケーブルのシガープラグを差し込み、電源スイッチを入れます。

２）ＤＣプラグは、相手機器のＤＣジャックに差し込みます。

【使用可能な関連製品】

品名	型式
モバイルソーラーユニット	ＧＳＲ－１１１Ｂ
モバイルソーラーユニット	ＧＳＲ－１１０Ｂ
外部バッテリー	ＧＳＢ－０１
連結ユニット	Ｇ－Ｊ０１

ヒューズ交換

１）ご使用中に何らかの原因で過電流が流れると、内蔵のガラス管ヒューズが溶断します。

２）ヒューズが溶断した場合は、各機器の取り扱い説明書を確認頂いて過電流の原因を解決し、予備のヒューズ、もしくは市販のガラス管ヒューズ（２Ａ　３０mm）と交換してください。